

Маркер флуоресцентный - Инструкция по применению

Внимание! Перед первым использованием нужно подготовить маркер к работе – прокачать чернила. На подготовку к работе может понадобиться приблизительно 2 минуты.

Подготовка к работе

- Выньте из упаковки маркер нужного цвета
- Не снимая колпачок, энергично потрясите маркер в течение 10-30 секунд, как показано на рисунке 1. Будет слышен характерный звук катающегося внутри шарика.
- Откройте колпачок и на 10-30 секунд вдавите перо в маркер как показано на рисунке 2 (приставьте маркер к легко очищаемой горизонтальной поверхности и надавите на него, так, чтобы рисующий стержень зашел в корпус и пропитался краской).
- При необходимости п.2 и п.3 можно повторить. После этого маркер готов к работе.
- При повторном использовании достаточно просто потрясти маркер.

Рис. 1 (потрясти)




Рис. 2 (пропитать стержень краской)



Внимание!

- После использования – обязательно удостоверьтесь, что маркер плотно закрыт колпачком.
- Храните маркер в горизонтальном положении вдали от солнечных лучей.
- Не давать детям до 5 лет.
- Использовать только по прямому назначению.

Рекомендации по оформлению лед доски маркерами

- Нанесение рисунка или надписи рекомендуется делать на выключенной лед доске. Таким образом проще сделать рисунок в задуманной цветовой гамме.
- Старайтесь проводить одну линию за одно движение для равномерности наложения краски.
- Если рисунок или текст нужно поправить, стирайте их сухой салфеткой после подсыхания краски.
- Для наилучшего свечения и выразительности рекомендуется максимально заполнить поверхность лед доски краской.
- Для создания фона рисунка или для заполнения цветом нарисованной фигуры может пригодиться прием растушевки. Растушевку можно делать кончиком сухой салфетки или пальцем по влажной (свеженанесенной) краске.
- При нанесении надписи или рисунка старайтесь не касаться поверхности стекла пальцами. Придерживайте доску за рамку. Если все же остались отпечатки пальцев на доске – не страшно. Аккуратно, небольшими круговыми движениями сотрите их сухой салфеткой из микрофибры.

Внимание! Для ухода за лед доской, используйте только сухую салфетку из микрофибры. Для очистки доски категорически нельзя использовать любые абразивные и моющие средства. Также не рекомендуется использование мокрой или влажной салфетки.